

GEEMARK STAR WAKE N SHAKE



אופן כיוון שעון:

- לוחצים לחיצה על הכפתור של השעון (שרשום בו SET) שני מימין בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה). בעזרת החיצים   ניתן לווסת שעות ודקות. לחיצה נוספת על SET תאפשר מעבר בין שעות, דקות, בחירת תצוגה של 12 hr / 24hr, וכיוון שניות.

תפעול שעון מעורר:

- כדי להגדיר את השעה המיועדת ליקיצה לוחצים לחיצה רצופה על הכפתור שרשום ALARM SELECT (שני מימין בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה) ואז ניתן ללחוץ על כפתורי החיצים   (בצידי שמאל וימין בחלקה העליון של יחידת הבקרה) כדי לווסת שעה ואז שוב ללחוץ על ALARM SELECT – לוויסות הדקות ולאחר מכן בחירת LOW / HIGH המאפשר בחירת עוצמת הצלצול/רטט וכן בחירת F1/F2/F3 – עוצמת סאונד ההתעוררות.

- כדי לבחור מצב התעוררות יש ללחוץ לחיצה מהירה על הכפתור שרשום ALARM SELECT (שני מימין בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה) וניתן לראות את מצב ההתעוררות מואר בנורה בצג השעון מצידו השמאלי. (ישנם שלושה מצבי התעוררות בצג – מלמעלה למטה – רטט, סאונד, פלאש-הבזק)
- ניתן לכוון את עוצמת הסאונד בעזרת חוגה הנמצאת בצד הימני אחורי של השעון.
- כדי לכבות צלצול בשעת היקיצה, לוחצים לחיצה רצופה על לחצן הנורה (שלישי משמאל בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה).
- כדי להפסיק את מצב הנודניק, לוחצים על כפתור OFF בזמן הצלצול (הכפתור הימני ביותר בשורת הכפתורים בחלקה התחתון של יחידת הבקרה).
- כדי לשנות את עוצמת התאורה של השעון – 3 עוצמות הארה – לוחצים לחיצה מהירה על לחצן הנורה (שלישי משמאל בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה).

אפשרויות התעוררות בחלקו השמאלי של המסך המואר (מלמעלה למטה):

- רטט בלבד-תכונת הרטט נתמכת על ידי כרית רטט מיוחדת המתחברת באמצעות כבל בגב השעון (מסומן על ידי איור של עיגול עם האות S ובצדיו ארבעה קווים מעוקלים). יש לציין כי עוצמת הרטט מתגברת.
- קול+רטט (SOUND+VIBRATION)
- רטט+הבזק - (Flash+Vibration). תכונת הרטט נתמכת על ידי כרית רטט מיוחדת המתחברת באמצעות כבל בגב השעון (מסומן על ידי איור של עיגול עם האות S ובצדיו ארבעה קווים מעוקלים)
- קול+רטט+פלאש

וסת תאורת צג:

- בחלקו העליון של המכשיר ישנו כפתור עם סמליל נורה (שלישי משמאל בשורת הכפתורים בחלקה העליון של יחידת הבקרה) ולחיצה עליו מאפשרת שלושה מצבי תאורה: תאורה חלשה תאורה בינונית ותאורה חזקה.

חיבור USB בגב השעון:

- מאפשר טעינת טלפון סלולרי

הוראות בטיחות לשימוש בספק כח

- מנע חדירת מים או לחות.
- הרחק מטמפרטורות קיצוניות ומכשירים פולטי חום, כגון רדיאטור, תנור חם או מקום חשוף לשמש.
- הרחק מנורות דולקים, להבה גלויה, סיגריות וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים על הספק.
- מנע מגע עם נוזלים מסוכנים, כגון חומצות.
- חבר לשקע חשמל מתאים בלבד (כפי שמצוין על גבי הספק).
- ניתוק הספק מהחשמל ע"י משיכת התקע בלבד. אין למשוך מהכבל.
- וודא שהכבל מנותב כך שלא יהווה סכנה לדריכה או שייכשלו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
- זרם הספק יציאה – 9V 250mA

אזהרה לגבי חשיפת סוללה לחום

אזהרה! אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.