

تعليمات التشغيل -

الهاتف مع الصور

AMPLIDECT 595 PHOTO



محتوى العلبة

- 1 قاعدة الهاتف
- 1 هاتف لاسلكي
- 1 محول الطاقة
- 1 كابل للهاتف
- 3 بطاريات NiMh
- 1 دليل المستخدم

التركيب

توصيل الهاتف

قم بتوصيل كابل الهاتف بمقبس الهاتف (A) ومقبس الهاتف المتصل بالحائط (B). قم بتوصيل مقبس محول الطاقة بقاعدة الهاتف وبجهاز الشحن DC (C)، ثم قم بتوصيل قابس محول الطاقة بمصدر الطاقة (D). يرجى ملاحظة: يرجى استخدام محولات الطاقة المتوفرة مع الهاتف فقط.

توصيل البطارية

حرك / حركي غطاء حجرة البطارية لأسفل.

أدخل/أدخلي 3 البطاريات في حجرة البطارية وفقاً للتوسيم، مع ضبط القطبية بشكل صحيح (+، -). ضع / ضعي غطاء خلية البطارية فوق البطاريات وحركه / حركيه لأعلى حتى سماع صوت طقطقة، يشير إلى أن الغطاء متصل بشكل صحيح.

شحن البطاريات

اشحن/ي البطاريات قبل استخدام الجهاز لأول مرة بـ 12 ساعة على الأقل.



جهاز الهاتف/

1. محدد الموقع

عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام، اضغط/ي على الزر لتحديد موقع جميع الأجهزة.

2. قيد الاستخدام

ON (قيد التشغيل) عندما يكون أجهزة الهاتف أو القاعدة قيد الاستخدام أو عندما يتحول جهاز الرد إلى مكالمة واردة. ON (قيد التشغيل) عندما تم تسجيل جهاز الهاتف.

يومض عندما تكون هناك مكالمة واردة أو يكون الهاتف في وضع صفحة المكالمة.

3. أزرار الصور

10 أزرار صور كبيرة لمساعدة الذاكرة (صور المعارف أو مزودي الخدمة) أو لطلب رقم هاتف مباشرة من قاعدة الهاتف.

4. وميض (مكالمة منتظرة/برنامج)

متصل: اضغط/ي على المفتاح لإعادة الاتصال.

معطل: اضغط/ي على هذا المفتاح لتنشيط أزرار الصورة (المعارف أو مزودي الخدمة) لمساعدة الذاكرة.

5. الميكروفون

6. مؤشر وضع الميكروفون

ON (قيد التشغيل) عندما يكون مكبر الصوت قيد التشغيل.



7. زر مكبر الصوت

يرجى ملاحظة: انتظر/ي لمدة ثانيتين قبل الاتصال باستخدام أزرار الصور (المعارف أو مزودي الخدمة) للمساعدة في الذاكرة.



8. مستوى الصوت

أثناء وضع مكبر الصوت، اضغط/ي على الزر لتقليل مستوى صوت مكبر الصوت. في وضع التعطيل، اضغط/ي على الزر لتخفيض مستوى الصوت.



9. مستوى الصوت

أثناء وجودك في وضع التعطيل، اضغط/ي على الزر لزيادة شدة الرنين. أثناء وضع مكبر الصوت، اضغط/ي على الزر لزيادة مستوى صوت

10. سماعات الرأس

11. عرض LCD



12. مصباح يشير إلى وضع الشحن

يضيئ باستمرار عندما يكون جهاز الهاتف قيد الشحن في الشاحن.



13. القائمة/OK

وضع التعطيل: انقر/ي للسماح بالوصول إلى القائمة الرئيسية.

في وضع القائمة الفرعية: انقر/ي لتأكيد التحديد.

أثناء المكالمات: انقر/ي للسماح بالوصول إلى الهاتف الداخلي / دفتر الهواتف / قائمة الاتصال العائد / قائمة المكالمات.



14. السهم التصاعدي / قائمة المكالمات

في وضع التعطيل: انقر/ي للسماح بالوصول إلى قائمة الاتصال العائد.

في وضع القائمة: انقر/ي للتمرير لأعلى بعناصر القائمة.

في قائمة دفتر الهواتف / قائمة إعادة الاتصال / قائمة المكالمات: انقر للتمرير في القائمة أعلاه.

في وضع التحرير: انقر/ي لتحريك مؤشر حرف واحد إلى اليسار.

أثناء المكالمات: انقر/ي لزيادة مستوى الصوت.

عندما يرن الهاتف: انقر/ي لزيادة شدة الرنين.

15. المكالمات () (مكبر الصوت) ()

في وضع التعطيل / الاتصال المسبق: انقر/ي لإجراء مكالمة في وضع سماعات الرأس.

في كتاب الهواتف / قائمة الاتصال العائد / قائمة المكالمات: انقر/ي لإجراء مكالمة في وضع السماعات إلى المتلقي المطلوب من القائمة.

عند سماع رنين الهاتف: انقر/ي للرد على المكالمة في وضع سماعات الرأس.

أثناء المكالمات: اضغط/ي على الزر مرة أخرى للتبديل إلى وضع مكبر الصوت. النقرة الأخرى على الزر ستعيد الوضع إلى وضع سماعات الرأس.

16. السهم يتجه لأسفل / دفتر الهواتف ()

في وضع التعطيل: انقر/ي للسماح بالوصول إلى دفتر الهواتف.

في وضع القائمة: انقر/ي للتمرير لأسفل بعناصر القائمة.

في قائمة دفتر الهواتف / قائمة الاتصال العائد / قائمة المكالمات: انقر/ي للتمرير لأسفل بالقائمة.

في وضع التحرير: انقر/ي لتحريك المؤشر حرف واحد إلى اليمين. أثناء المكالمة: انقر/ي لتخفيض مستوى الصوت. عندما يرن الهاتف: انقر/ي لتخفيض شدة الرنين.

17. الميكروفون

18. زيادة مستوى الصوت / SOS () SOS →

أثناء المكالمات: انقر/ي لتنشيط / تعطيل وظيفة زيادة مستوى الصوت.

في وضع التعطيل: اضغط/ي لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى نظام تسلسل مكالمات الطوارئ على جهاز الهاتف.

في وضع الاتصال: اضغط/ي لمدة ثانيتين لإيقاف مكالمة الطوارئ.

19. الصوت

أثناء المكالمات: اضغط/ي على هذا الزر لزيادة الترددات العالية أو المنخفضة للصوت.

20. إلغاء / كتم الصوت ()

في وضع القائمة الرئيسية: انقر/ي للعودة إلى شاشة التعطيل.

في وضع القائمة الفرعية: انقر/ي للعودة إلى القائمة السابقة.

في وضع تحرير / قبل الاتصال: انقر/ي لحذف حرف/رقم.

في وضع تحرير / قبل الاتصال: اضغط/ي على الزر باستمرار لحذف جميع الأحرف أو الأرقام. أثناء المكالمة: انقر/ي لكتم الصوت / إعادة تشغيل الميكروفون.

عند سماع رنين هاتف: انقر/ي لإسكات رنين الهاتف. في وضع التعطيل: انقر/ي للتواصل مع هاتف آخر.

21. قطع المكالمة ()

أثناء المكالمة: انقر/ي لإنهاء مكالمة والعودة إلى شاشة التعطيل.

في وضع القائمة / التحرير: انقر/ي للعودة إلى شاشة التعطيل.

في وضع التعطيل: اضغط/ي على الزر باستمرار لإيقاف تشغيل جهاز الهاتف.

اضغط/ي باستمرار لتشغيل الجهاز عندما يكون قيد إيقاف التشغيل.

22. لوحة المفاتيح للحروف والأرقام، زر (0)؛ وزر (#R)

في وضع ما قبل الاتصال أو في وضع التحرير: انقر/ي لطباعة رقم/حرف / ##. R# أثناء المكالمة: اضغط/ي باستمرار من أجل إصدار وميض ((إعادة الاتصال)).

0 زر في وضع معطل/وضع ما قبل الاتصال/وقع تحرير رقم: اضغط/ي باستمرار لطباعة مساحة.

الاستخدام الأول لجهاز الهاتف

بعد تثبيت البطاريات، حدد/ي لغة العرض المطلوبة باستخدام أزرار ▲/▼ ، انقر/ي على زر القائمة (MENU/OK) للموافقة. قم/قومي بتحديث التاريخ باستخدام لوحة المفاتيح وتأكيدها عن طريق الضغط على زر MENU/OK. كما قم/قومي بتحديث الوقت باستخدام لوحة المفاتيح وتأكيدها عن طريق الضغط على زر MENU/OK.

إعدادات القائمة

يتم ضبط إعدادات الهاتف دائمًا بنفس الطريقة:

اضغط/ي على زر MENU/OK لفتح القائمة الرئيسية. ثم استخدم أزرار ▲/▼ لتحديد سجل وتأكيده ذلك عن طريق الضغط على زر MENU/OK.

جهاز الهاتف

مفكرة مكالمات -

عرض القائمة

يظهر تحت السجل: BL TO ADD » DETAILS ► ADD TO PB ► ADD TO BL ► DELETE ► DELETE ALL
احذف » احذف الكل

بطاقة ذاكرة للصور: M1-M0

دفتر الهواتف

► ALL ► SPEED DIAL ► VIP

«الكل» الاتصال السريع » VIP

يظهر تحت السجل:

► ADD ► VIEW ► EDIT ► DELETE ► DELETE ALL ► DEL VIP ► ADD TO SD ► STATUS

«أضف» شاهد » حرر » احذف » احذف الكل » احذف VIP » أضف إلى الاتصال السريع (SD) » الوضع

حجب مكالمات

قائمة سوداء (ظاهرة تحت السجل: BLOCK) ► SETTING (BLOCK ► STATUS) ► ADD ► VIEW ► EDIT ► DELETE ► DELETE ALL ► STATUS) ► (MODE ► W/O NUM

* أضف * انظر * حرر * احذف » احذف الكل » وضع (الإعدادات) وضع الإغلاق * الأرقام w/o نتركوم: HANDSE-T>BASEkALL ►

» جهاز الهاتف ** الأساس * كل شيء

الإعدادات الأساسية (BS)

► BS RINGER ► RING VOLUME ► FLASH TIME ► FIRST RING

» رنين BS » شدة الرنين * وقت الوميض * الرنين الأول إعدادات جهاز الهاتف (HS)

► RING SETUP ► TONE SETUP ► TEXT LANG ► DATE & TIME ► REGISTER ► DEFAULT

تثبيت الرنين * تثبيت الصوت * لغة النص * التاريخ والوقت * التسجيل * الإعداد الافتراضي

حدد إعداد SOS: SOS LANGUAGE ► SOS MSG ► SOS NUMBER

رقم SOS رسالة SOS «لغة SOS

تذكير

ON/OFF (ALARM 1 TO 10) ►

(ONCE/DAILY/MON-FRI/SAT-SUN) ►

(1-10 "التشغيل/إيقاف التشغيل) تنبيه مرة واحدة / يوميا / الاثنين-

الجمعة / السبت-الأحد ((« ► (TLK DIGITS): OFF ► ON

أرقام المكالمات

ANS. SYS. نظام الاستجابة

PLAYBACK ► DEL OLD ► MEMO ► TAM ON/OFF ►

,SET TAM (TAM LANG ► CALLSCREEN, TAM MSG, ANS. DELAY, RECORD TIME, REMOTE ACC ►

(CHANGE PIN ► MSG ALERT

« الإسماع * احذف القديم * الذاكرة * سكرتيرة إلكترونية قد التشغيل/إيقاف التشغيل

« حدد سكرتيرة إلكترونية (لغة السكرتيرة الإلكترونية*) شاشة المكالمات، رسائل السكرتيرة الإلكترونية، تأخير، وقت التسجيل، الوصول عن بعد، تعديل الكود * إنذار الرسائل)

تسجيل جهاز الهاتف

ملاحظة: تم بالفعل تسجيل جهاز الهاتف وقاعدة الهاتف. يمكن تسجيل هاتف واحد إلى خمسة هواتف في القاعدة.

تسجيل جهاز الهاتف

على قاعدة الهاتف (محطة الإرساء): اضغط/ي على مفتاح '&'! اعثر على الهاتف الموجود على قاعدة الهاتف وأمسك/ي به حتى يسمع صوت تنبيه يسمح بالوصول إلى وضع التسجيل.

تزامناً مع ذلك على جهاز الهاتف: اضغط/ي على  MENU/OK. استخدم/ي الأسهم ▲ ▼ لتحديد إعدادات الهاتف واضغط/ي على زر

MENU/OK®. استخدم/ي أسهم ▲ ▼ لتحديد خيار التسجيل. اضغط/ي على زر  MENU/OK ليتم استقبال تنفيذ التسجيل بنجاح لدى النظام.

بعد تأخير بسيط، إذا نجح التسجيل، سيتم سماع صوت تنبيه يشير إلى تأكيد التسجيل. ستعود شاشة الهاتف إلى وضع معطل وسيظهر رقم الهاتف الجديد على الشاشة. ستعود قاعدة الهاتف أيضاً إلى وضع معطل.

إنتر كوم

مكالمة وجاهية

1. اضغط/ي على زر  MENU/OK واستخدم/ي الأسهم ▲ ▼ لتحديد إنتر كوم، اضغط/ي على  MENU/OK

2. حدد/ي رقم الهاتف المطلوب أو القاعدة أو جميع الأجهزة (واضغط/ي على زر  MENU/OK

إذا تم تلقي مكالمة في القاعدة في وضع مكبر الصوت، فسيتم نقل المكالمة تلقائيًا إلى الهاتف، طالما لم يتم وضع الجهاز داخل الشاحن.

مكالمة إلى جميع الهواتف

انظر/ي النقطة رقم 1 في قسم الاتصال الوجهي وحدد/ي خيار الكل (ALL).

تحويل مكالمة

انظر/ي النقطة رقم 1 في قسم المكالمة الوجهية وحدد/ي رقم الهاتف المطلوب باستخدام أزرار أعلى/أسفل (UP/DOWN).

بعد الربط أوقف المكالمة عن طريق الضغط على زر على الهاتف.

مكالمة جماعية

انظر/ي النقطة رقم 1 في قسم المكالمة الوجهية وحدد/ي رقم الهاتف المطلوب باستخدام المفاتيح ▲/▼. بعد الربط، اضغط/ي على زر X

باستمرار حتى تظهر على الشاشة كلمة مؤتمر.

انتبه/ي: أي طرف في المكالمة يترك المكالمة الجماعية أثناء المكالمة سيترك الأطراف الأخرى للمكالمة متصلة بالمكالمة الخارجية.

دفتر الهواتف

يمكن في جهاز الهاتف اللاسلكي تخزين ما يصل إلى 50 رقم هواتف خاصة بأسماء وأرقام هواتف. يمكن أن يحتوي كل سجل دفتر هواتف على ما يصل إلى 20 رقمًا لأرقام الهواتف و 10 أحرف للأسماء.

يتم تخزين سجلات الهاتف أبجديًا حسب الاسم.

لإضافة سجل جديد

في الوضع المعطل:

انقر/ي على زر MENU/OK  وحدد/ي من خلال الأسهم ▲/▼ خيار دفتر الهواتف. انقر/ي على زر MENU/OK  للسماح بالوصول إلى قائمة دفتر الهواتف (أو إلى قائمة فارغة).

اضغط/ي على زر MENU/OK  مرتين لتحديد خيار إضافة (ADD).

اضغط/ي على زر MENU/OK  لتحديد خيار رقم (NUMBER)، أدخل/ي رقم الهاتف.

اضغط/ي على زر MENU/OK  لتحديد خيار اسم (NUMBER)، أدخل/ي اسم أحد المعارف.

اضغط/ي على زر MENU/OK  لحفظ البيانات.

مكالمة طوارئ SOS

إعدادات SOS

يجب إعداد أرقام الطوارئ قبل إجراء مكالمات الطوارئ.

استخدام جهاز الهاتف:

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار إعداد الطوارئ (SET SOS). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي أرقام الطوارئ. ®

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي رقم الطوارئ الذي تريد/ين تحريره

(SOS 1, SOS 2, SOS 3, SOS 4).

اضغط/ي على مفتاح التحديد الأيسر  وحدد/ي خيار إضافة لإدخال رقم جديد أو لتحرير رقم مخزن بالفعل في القائمة.

انقر/ي على مفتاح التحديد الأيسر  وأدخل/ي اسمًا جديدًا أو حرر/ي اسمًا يظهر في القائمة بالفعل. انقر/ي على مفتاح التحديد الأيسر  للتأكيد أو زر تحديد التحديد الأيمن  للحذف.

إجراء مكالمة طوارئ

اضغط/ي على زر الـ SOS الموجود على جهاز الهاتف باستمرار لمدة 3 ثوانٍ للحصول على وصول إلى تسلسل مكالمات الطوارئ المتراوح من الرقم 1 SOS إلى الرقم 4 SOS. بدايةً، سيتم إجراء المكالمات للرقم الظاهر تحت السجل 1 SOS. إذا لم يرد رد من الرقم الظاهر تحت السجل 1 SOS لمدة 60 ثانية، فسيتم الاتصال بالرقم الظاهر تحت السجل 2 SOS وهلم جرا.

نلفت انتباهك: يجب على الطرف الآخر الذي يتلقى رسالة الطوارئ الضغط على أي رقم موجود على الهاتف لفتح مكالمات الطوارئ. بعد ذلك، من خلال النقر على أي رقم على الهاتف كل دقيقتين، ستبقى مكالمات الطوارئ مفتوحة. إذا لم يتم تنفيذ هذه العملية، فسيقوم الهاتف بإنهاء مكالمات الطوارئ بعد ذلك بـ 10 ثوانٍ.

تسجيل رسالة طوارئ

يمكنك تسجيل رسالة طوارئ ملائمة شخصيًا والتي ستسمعها عند إجراء مكالمات طوارئ. إذا لم يتم تسجيل أي رسالة ملائمة شخصيًا، فسيتم تشغيل الرسالة الافتراضية.

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار رسالة الطوارئ (SET SOS). اضغط/ي على زر التحديد

الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار رسالة الطوارئ (SOS MSG). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال

الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار التسجيل (RECORD). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  لبدء تسجيل رسالة الطوارئ. كلمة "جاري

التشغيل" ستظهر على الشاشة. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  لحفظ رسالة الطوارئ.

تشغيل رسالة الطوارئ

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار إعداد الطوارئ (SET SOS). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر

 ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار رسالة الطوارئ (SOS MSG). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ليظهر خيار التشغيل

(PLAY).

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  لبدء تشغيل رسالة الطوارئ. الضغط على الزر رقم 5 لوقف تشغيل الرسالة.

تحديد زر الاتصال السريع في جهاز الهاتف

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار دفتر الهواتف. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن

خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار الاتصال السريع. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي زر الاتصال

السريع. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  وحدد/ي خيار الإضافة (ADD) أو التحرير (EDIT). اضغط/ي على زر التحديد الأيسر

 وأدخل/ي رقم الهاتف.

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  وأدخل/ي الاسم المطلوب.

اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  للتأكيد.

لاستخدام زر الاتصال السريع، اضغط/ي باستمرار لمدة 3 ثوانٍ، في وضع معطل عن الخدمة، على كل زر من 1 إلى 9 (سيُسمع صوت صفير

للتأكيد).

أزرار كبيرة لصور معارف أو مقدمى خدمة لتخفيف العبء عن الذاكرة

على قاعدة الهاتف

لديك إمكانية تخزين 10 صور للمعارف أو مقدمى الخدمة.

في وضع معطل عن الخدمة: اضغط/ي على زر  ، وأدخل رقم الهاتف من خلال الأزرار M0-M9 الموضوع على قاعدة الهاتف. اضغط/ي على زر  واضغط/ي على زر صورة الذاكرة الذي اخترته.

استخدام جهاز الهاتف

1. اضغط/ي على زر  MENU/OK ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار ذاكرة الصور (PHOTO MEM).

2. اضغط/ي على زر  MENU/OK ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيارًا من M1-M0.

3. اضغط/ي على زر  MENU/OK وحدد/ي خيار الإضافة (ADD) أو التحرير (EDIT).

4. اضغط/ي على زر  MENU/OK وأدخل/ي رقم الهاتف.

5. اضغط/ي على زر  MENU/OK وأدخل/ي اسمًا، ثم اضغط/ي على زر  للحفظ.

هناك خيار لإدخال اسم صوتي، أي للقراءة بصوت أحد معارفه أو مزود الخدمة. لهذا الغرض عليك تحديد خيار الشارة الصوتية (VOICE TAG) وسجل/سجلي عند النقطة رقم 3.

إذا تلقيت مكالمة من رقم مسجل مع علامة صوتية مرفقة، فيمكنك سماع اسم الصوت من قاعدة الهاتف ومن الهاتف.

نلفت انتباهكم: لاستخدام وظيفة مفتاح صور الذاكرة في الوضع المعطل، انقر/ي فوق الصورة باستمرار حتى تضيئ مصابيح الـ LED على القاعدة تضيئ.

إذا كنت ترغب في نقل الرقم من الجهيز إلى الهاتف، ارفع/ارفع الجهاز من الجهيز لإجراء مكالمة. إذا لم يكن الجهاز موضوعًا على القاعدة، فاضغط

على زر  للحصول على خط، ثم اضغط/ي على زر  على القاعدة لإنهاء المحادثة.

سكرتيرة إلكترونية تتضمن

قاعدة الهاتف سكرتيرة إلكترونية تسجل المكالمات الفائتة عند تنشيطها. يمكن للسكرتيرة الإلكترونية تخزين ما يصل إلى 59 رسالة، وقت التسجيل الأقصى هو حوالي 30 دقيقة. بالإضافة إلى تسجيل الرسائل الواردة، يمكن تسجيل المذكرات لأشخاص آخرين باستخدام الهاتف.

تشغيل / إيقاف تشغيل السكرتيرة الإلكترونية ON/OFF استخدام الهاتف:

1. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار نظام الرد (ANS.SYS).
2. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار السكرتيرة الإلكترونية قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل. (TAM ON/OFF).
3. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي قيد التشغيل (ON) أو قيد إيقاف التشغيل (OFF).
4. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  للتأكيد. لعب الإخطارات على السكرتير الإلكتروني إذا كانت هناك رسائل جديدة، فستظهر شاشة العرض أن هناك رسائل جديدة (على سبيل المثال، هناك رسالتان جديدتان). يتم تشغيل الرسائل الجديدة أولاً ثم حفظها كرسائل قديمة حتى يتم حذفها. يتم تشغيل الرسائل القديمة مرة أخرى بعد تشغيل جميع الرسائل الجديدة بالكامل.
استخدام جهاز الهاتف:
1. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار نظام الرد (ANS. SYS).
2. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  لعرض خيار التشغيل.
3. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  مرة أخرى لبدء تشغيل الرسالة. ستعرض شاشة الهاتف تاريخ ووقت استلام الرسالة.
4. أثناء تشغيل الرسالة، اضغط/ي على مفاتيح الأسهم ▲/▼ من أجل تنظيم مستوى الصوت (زيادة أو إضعاف). نلفت انتباهك: بعد سماع رسالة جديدة، يتم حفظها تلقائيًا كرسالة قديمة إذا لم يتم حذفها.
5. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأزرار ▲/▼ حدد/ي خيار الوقف، الاستمرار، السابق أو الحذف لتنفيذ العمليات التالية أثناء تشغيل الرسالة.
* أوقف (STOP): وقف تشغيل الرسالة والعودة إلى قائمة السكرتيرة الإلكترونية (ANS. MACHINE).
* الاستمرار (FORWARD): التخطي لتشغيل الرسالة التالية. إذا كانت هناك رسالة تالية، معلومات عنها مثل التاريخ ووقت الرسالة سيتم عرضها على الشاشة.
* السابق (PREVIOUS): التخطي لمواصلة تشغيل الرسالة الحالية من البداية. سيتم عرض معلومات عنها مثل تاريخ ووقت الرسالة.
* احذف (DELETE): حذف الرسالة الحالية وتشغيل الرسالة التالية.
6. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  لتأكيد الإعدادات.

تعيين عدد الرنات حتى انتقال المكالمات للسكرتيرة الإلكترونية يمكن تعيين عدد الرنات قبل انتقال المكالمات إلى السكرتيرة الإلكترونية وتشغيل الرسالة المسجلة. يمكن برمجة السكرتيرة الإلكترونية بحيث ستعمل بعد 2 إلى 8 رنات، أو استخدام وظيفة "توفير الوقت"

(TIME SAVER).

وظيفة "توفير الوقت" (TIME SAVER) ترد على المكالمات بعد 6 إشارات رنين، حتى استقبال الرسالة الجديدة- بعدها ستبدأ السكرتيرة الإلكترونية بالرد على المكالمات بحوالي 2 أصوات رنين. هذه الوظيفة فعالة عندما 13

استخدام الوصول عن بعد؛ إذا طلبت السكرتير الإلكتروني ولم تكن هناك إجابة بعد ذلك 4 حلقات، هذا يعني أنه لم يتم تسجيل أي رسائل جديدة ويمكنك إنهاء المكالمات قبل محاسبتك على إجراء المكالمات.
استخدام جهاز الهاتف:

1. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار نظام الرد (ANS. SYS.).
2. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار إعداد السكرتيرة الإلكترونية (SET) (TAM).
3. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار عدة رنات قبل رد السكرتيرة الإلكترونية (ANSWER DELAY) (خيارات التحديد: 2 رنات، 4 رنات، 6 رنات، 8 رنات، 10 رنات أو توفير الكلفة).
4. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  للتأكيد.

الإجراءات التي يمكن القيام بها عن بعد

إذا كنت بعيداً عن المنزل، يمكنك استخدام هاتف آخر للاتصال عن بعد بالسكرتير الإلكتروني أو تشغيله أو إيقاف تشغيله أو الاستماع إلى الرسائل المسجلة.

1. اتصل/ي من هاتف أصوات.

✱

2. عندما ترد السكرتيرة الإلكترونية ويتم تشغيل الرسالة الصوتية المسجلة، اضغط/ي على زر .

3. أدخل/ي الكود المكون من 4 أرقام للوصول عن بعد (الرمز الافتراضي-0000).

4. انقر فوق المفاتيح التالية لتنفيذ الإجراء المطلوب.

الزر	العمليات
	عند عدم إسماع الرسالة
	عند إسماع الرسالة
2	يحذف الرسالة الحالية التي يتم تشغيلها.
4	يكرر إسماع الرسالة الحالية من البداية. انقر/ي مرتين للعودة إلى الرسالة السابقة.
5	يوقف تشغيل الرسالة الحالية.
6	ينتقل إلى إسماع الرسالة التالية.
7	يقوم بتشغيل السكرتيرة الإلكترونية.
9	يوقف تشغيل السكرتيرة الإلكترونية.
* بعد.	يخير بضرورة إدخال الكود المكون من 4 أرقام للوصول عن بعد.

نلفت انتباهك: عندما تكون ذاكرة السكرتيرة الإلكترونية ممثلة، سيتغير وضع الرد تلقائياً للرد فقط. بعد حذف عدة رسائل، سيتغير الوضع تلقائياً إلى

وظائف الإنذار

يمكن إدخال ما يصل إلى 10 إنذارات.

1. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار الإنذار.
2. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي الإنذار المطلوب.
3. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  وعلى زر التشغيل/إيقاف التشغيل (ON/OFF) لتحديد خيار التشغيل (ON).
4. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  وأدخل/ي الوقت المطلوب.
5. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  وحدد/ي تردد الإنذار.
6. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  للتحفظ.

وظائف الكلام

لديك خيار تشغيل أو تعطيل القراءة الصوتية لأرقام الهاتف. التشغيل: يقرأ هذا الإجراء بصوت عالٍ الأرقام التي تم إدخالها.

1. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي خيار الإسماع الصوتي للأرقام (TLK) (DIGITS).
2. اضغط/ي على زر التحديد الأيسر  ومن خلال الأسهم ▲/▼ حدد/ي لتشغيل (ON) أو إيقاف تشغيل (OFF) الوظيفة. 3. اضغط/ي على زر  للتحفظ.

تحديد الأيسر