

تعليمات لتشغيل هاتف CL100

طريقة التركيب:

1. قم بربط الهاتف بتيار الكهرباء من خلال كابل الكهرباء المرفق.
2. قم بربط الهاتف بالاتصالات من خلال كابل الاتصالات المرفق.
3. تأكد من كون المفتاح أسفل الهاتف (19) مضبوطاً لوضع 300 (وتيرة بينغ مناسبة للبلاد).
4. تأكد من كون المفتاح أسفل الهاتف (22) مضبوطاً لوضع Tone (أصوات) - موسوم بالحرف T.
5. ارفع للسماعة وتحقق من سماع صوت خط.

ضبط شدة الصوت:

1. على الجزء العلوي من لوحة المفاتيح، فوق أزرار الاتصال المختصر، يوجد هناك زر تكبير الصوت (1). ومن شأن الضغط عليه تفعيل وضع تكبير الصوت (مصباح أحمر سيضيئ).
2. في الجدار الخلفي (14) هناك مفتاح تشغيل وإلغاء لوضع تكبير الصوت، إلى جانب مقبس كابل الاتصالات (16).
3. يمكن تنظيم التردد حسب انخفاض السمع من خلال منظم النبرات (3): طالما كان المنظم على الجانب الأيمن من المسار، فكانت اليبسات (الأصوات المنخفضة) أعلى - حتى عشرة ديسيبلات. أما طالما كان المنظم على الجانب الأيسر من المسار، فتصبح التريلات (أصوات مرتفعة) أعلى - حتى عشرة ديسيبلات.
4. على الجزء العلوي من لوحة المفاتيح هناك منظم (5) يمكن من خلاله ضبط شدة الصوت للمكالمة (حتى 25 ديسيبل).
5. في الجدار الأيمن من الهاتف هناك مفتاح شدة الرنة (12). يمكن ضبط الهاتف لكيلا يفغل الرنة، أو لكي يكون مع رنة متوسطة الصوت أو رنة عالية الصوت (من الأيسر إلى الأيمن). حيث تبلغ شدة صوت الرنة القصوى حوالي 95 ديسيبل.
6. من أجل ضبط صوت الرنة ونوعها ينبغي رفع السماعة، ثم الضغط فوق زر الذاكرة (8)، والضغط على زر رمز الشباك، والضغط على الزر المرجو (9-1) ثم وضع السماعة في محلها.

إعداد الاتصال المختصر:

1. ارفع السماعة.
2. أمسك زر الذاكرة (8) **حتى سماع صفير**.
3. انقر فوق رقم الهاتف الذي تريد حفظه.
4. اضغط فوق زر الذاكرة المرجو (11) لحفظ الرقم.
5. اضغط فوق زر الذاكرة (8).
6. ضع السماعة.

الأزرار الخاصة:

1. **زر إعادة الاتصال (6):** يُستخدم لمعاودة الاتصال بالرقم الأخير الذي تم الاتصال به.
2. **زر المكالمات المنتظرة (7):** يُستخدم للانتقال إلى مكالمات منتظرة.
3. **زر كتم الصوت (10):** يُستخدم للانتقال إلى وضع كتم الصوت (الطرف الآخر لن يسمع المتحدث).

حل المشاكل:

المشكلة	طريقة الفحص
لا توجد رنة اتصال.	تحقق من الربط بخط الهاتف.
يتعذر رفع صوت الهاتف رغم الضغط فوق زر تكبير الصوت.	تحقق من الربط بتيار الكهرباء.
لا يُسمع صوت إغلاق المكالمة عند وضع السماعة.	تحقق من اتجاه مشبك السماعة. وقد يشوش وضع السماعة.
عند ورود مكالمة لا يتم سماع صوت هاتف.	تحقق من اتجاه شدة صوت الرنة (12).