



הוראות הפעלה לטלפון CL100

אופן התקנה:

1. חבר את הטלפון לחשמל באמצעות כבל החשמל המצורף.
2. חבר את הטלפון לתקשורת באמצעות כבל התקשורת המצורף.
3. ודא שהמתג בתחתית הטלפון (19) מווסת למצב 300 (קצב פינג המתאים לארץ).
4. ודא שהמתג בתחתית הטלפון (22) מווסת למצב Tone (צלילים) – מסומן באות T.
5. הרם את השפופרת ובדוק שנשמע צליל קו.

הגדרת עצמת קול:

1. בחלקו העליון של לוח המקשים, מעל מקשי החיוג המקוצר, יש מקש הגברה (1). לחיצה עליו תפעיל את מצב ההגברה (נורית אדומה תדלוק).
2. בדופן האחורי (14) יש מתג הפעלה וביטול של מצב ההגברה, ליד שקע כבל התקשורת (16).
3. אפשר לווסת את התדר בהתאם לירידה בשמיעה באמצעות וסת הטונים (3): כל שהווסת בצדה הימני של המסילה, כך הבסים (צלילים נמוכים) גבוהים יותר – עד עשרה דציבלים. ככל שהווסת בצדה השמאלי של המסילה, כך הטרבלים (צלילים גבוהים) גבוהים יותר – עד עשרה דציבלים.
4. בחלקו העליון של לוח המקשים יש וסת (5) שאפשר לווסת באמצעותו את עצמת הקול של השיחה (עד 25 דציבל).
5. בדופן הימני של הטלפון יש מתג עצמת צלצול (12). אפשר להגדיר את הטלפון להיות בלא צלצול, בצלצול בינוני ובצלצול גבוה (משמאל לימין). עצמת הצלצול המרבית היא כ-95 דציבלים.
6. כדי לווסת את עצמת הצלצול ואת סוגו יש להרים את השפופרת, ללחוץ על מקש הזיכרון (8), ללחוץ על מקש סולמית, ללחוץ על המקש הרצוי (1-9) ולהניח את השפופרת במקומה.

הגדרת חיוג מקוצר:

1. הרם את השפופרת.
2. החזק מקש זיכרון (8) **עד שיישמע צפצוף**.
3. הקש את מספר הטלפון שברצונך לשמור.
4. לחץ על כפתור הזיכרון המבוקש (11) לשמירת המספר.
5. לחץ על מקש זיכרון (8).
6. הנח את השפופרת.

לחצנים מיוחדים:

1. **מקש חיוג חוזר (6):** משמש לחייג שוב את המספר האחרון שחויג.
2. **מקש שיחה ממתנה (7):** משמש לעבור לשיחה ממתנה.
3. **מקש השתקה (10):** משמש לעבור למצב השתקה (הצד האחר לא ישמע את הדובר).

פתרון בעיות:

אופן בדיקה	בעיה
בדוק את החיבור לקו הטלפון.	אין צליל חיוג.
בדוק את החיבור לחשמל.	הטלפון אינו מגביר על אף הלחיצה על כפתור הגברה.
בדוק את כיוון התופסן של השפופרת. ייתכן שהוא מפריע להנחת השפופרת.	אין צליל ניתוק בהנחת השפופרת.
בדוק את כיוון עצמת הצלצול (12).	בעת כניסת שיחה לא נשמע צלצול טלפון.

האחריות על המכשיר היא לשנה מיום קניית המכשיר. האחריות אינה תקפה במקרה של שבר, נפילה או שימוש לא נכון. במקרים אלו, תיקונו יהיה כרוך בתשלום על אף האחריות.